



PROTOCOLO DE HIGIENIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MOTOBOMBAS DEL SPIF



1. **Tanto al inicio del turno como a su finalización**, la/s persona/s usuarias del vehículo, con el EPI completo colocado (chaqueta-pantalón, gafas, guantes desechables y mascarilla) aplicarán* una solución desinfectante (dilución de hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno (concentrado de agua oxigenada al 1%) pulverizándola sobre todas las manillas externas del vehículo y sobre las suelas de las botas de cada usuario/a.

Dejar actuar durante al menos 30 segundos.

2. Ventilarán el vehículo abriendo todas las puertas, limpiarán el interior pulverizando la solución desinfectante sobre todas las manillas de apertura, volante, palancas de cambio y de freno de mano, todos los cinturones de seguridad, botones de la radio y del sistema de climatización, emisora, micro y elementos como la tarjeta de repostaje, así como cualquier otra parte del vehículo con la que pudieran estar en contacto.

Dejar actuar durante al menos 30 seg.

3. Pulverizarán los asientos con peróxido de hidrógeno (concentrado de agua oxigenada al 1%).

Dejar actuar al menos durante 10 minutos con las puertas cerradas.

4. Abrirán las puertas.

Ventilar durante 2 minutos y comenzar el servicio.

*: aplicar con un paño o con material desechable.

<https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/coronavirus>

OBLIGATORIO MANTENER EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO ESTE DOCUMENTO PLASTIFICADO

18/04/2020

1